

Kurzanleitung Bluetooth Musik Empfänger WM-BT46

Kompatibel mit folgenden Modellen:

- **Toyota**

Auris (E180) ab Bj. 2012, Avensis (T27) Bj. 2011-2017, Aygo ab Bj. 2014-2018, Corolla (E160/E170) Bj. 2013-2017, GT86 ab Bj. 2012, Prius (ZVW30) Bj. 2012-2016, Land Cruiser (J20) Bj. 2012-2015, RAV4 Bj. 2013-2016, Hilux (N25/N2) Bj. 2012-2015 Verso ab Bj. 2013, Yaris (XP13) ab Bj. 2014

- **Subaru**

Subaru BRZ ab bj. 2012, Subaru Crosstrek Bj. 2011-2018, Subaru Forester (SJ) ab Bj. 2012, Subaru Impreza ab Bj. 2011, Subaru Levorg ab Bj. 2014, Subaru Legacy (BN/BS) ab Bj. 2014, Subaru Outback (BS) ab Bj. 2015, Subaru WRX STi ab bj. 2014, Subaru XV Bj. 2011-2018

Den Adapter anschließen:

1. Bauen Sie das Radio aus (im Internet finden Sie diverse Anleitungen hierzu).
2. Bevor Sie die Stecker vom Radio lösen, vergewissern Sie sich, dass Ihnen der Radio Code zur Verfügung steht, da Sie diesen für das Radio nach der Stromunterbrechung evtl. benötigen werden.
3. Trennen Sie den 16 poligen Anschluss vom Radio. Sollten externe Geräte wie z.B. ein CD-Wechsler vorhanden sein, kann dieser anschließend nicht mehr verwendet werden.
4. Stecken Sie den 16 poligen Strecker des WM-BT31 in den vorgesehenen Anschluss hinter dem Radio.
5. Schließen Sie nun das schwarze Massekabel an das Radiogehäuse oder die schwarze Leitung direkt an eine Masseleitung zum Radioanschluss (i.d.R. braunes dickes Kabel) an. Ohne gute Masseverbindung ist die Funktion des Adapters nicht gegeben.
6. Schließen Sie nun das rote Kabel (Zündungsplus +12V) an eine geschaltete +12V Leitung an (Messung mit Multimeter notwendig). Zündung an = +12V liegen an / Zündung aus = 0V liegen an.

16 = Masse Aux GND

15 = Eingang Aux-R

17 = Eingang Aux-L

4 = Brücke

18 = Brücke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

7. Stellen Sie eine Bluetooth Verbindung her, indem Sie die Bluetooth Suche (Pairing) aktivieren und das Bluetooth Gerät ``WM`` suchen. Die Lautstärke sollten Sie an dem verbundenen Gerät dann auf volle Lautstärke einstellen.
8. Bevor Sie das Radio wieder einbauen, testen Sie die Funktion des Adapters. Schalten Sie hierzu über die CD/AUX Taste oder das Menü am Radio die AUX Funktion ein.

Zur Info!

AUX muss im Radio freigeschaltet und auswählbar sein. Ist dies nicht der Fall, ist die Freischaltung in einer Fachwerkstatt erforderlich.

Ist etwas unklar geblieben? Sie erreichen uns MO-FR, von 8-17 Uhr unter
Tel.: +49 2591 50750-13 oder unter der E-Mail: technik@watermark-germany.de