

Kurzanleitung Bluetooth Musik Empfänger WM-BTMIC32

Kompatibel mit folgenden Modellen:

- Volvo C30 Bj. 2006-2012
- Volvo C70 Bj. 2005-2013
- Volvo S40 Bj. 2004-2012
- Volvo S60 Bj. 2004-2019
- Volvo S80 Bj. 2006-2016
- Volvo V50 Bj. 2004-2012
- Volvo V70 Bj. 2007-2016
- Volvo XC70 Bj. 2007-2016
- Volvo XC90 Bj. 2006-2014

Den Adapter anschließen:

1. Bauen Sie das Radio aus (im Internet finden Sie diverse Anleitungen hierzu).
2. Bevor Sie die Stecker vom Radio lösen, vergewissern Sie sich, dass Ihnen der Radio Code zur Verfügung steht, da Sie diesen für das Radio nach der Stromunterbrechung evtl. benötigen werden.
3. Stecken Sie den Bluetooth Adapter WM-BTMIC32 zwischen Fahrzeugkabelbaum und Werksradio.
4. Schließen Sie nun das schwarze Massekabel an das Radiogehäuse oder die schwarze Leitung direkt an eine Masseleitung zum Radioanschluss (i.d.R. braunes dickes Kabel) an. Ohne gute Masseverbindung ist die Funktion des Adapters nicht gegeben.
5. Schließen Sie nun das rote Kabel (Zündungsplus +12V) an eine geschaltete +12V Leitung an. Da diese Leitung hinter dem Radio teilweise nicht mehr vorhanden ist, kann man hier die Spannung z.B. vom Zigarettenanzünder, Sicherungskasten (Klemme 15) oder der Klimaanlage abgreifen (Messung mit Multimeter notwendig). Zündung an = +12V liegen an / Zündung aus = 0V liegen an.
6. Das Mikrofon in der Nähe des Fahrers im Fahrzeug positionieren (Lenkradverkleidung, Armaturentafel, etc.). Danach wird das Kabel zum Bluetooth Adapter geführt und an den Mikrofoneingang angeschlossen. **Vermeiden Sie es das Mikrofon in der unmittelbaren Nähe von oder auf Airbags anzubringen.**
7. Stellen Sie eine Bluetooth Verbindung her, indem Sie die Bluetooth Suche (Pairing) aktivieren und das Bluetooth Gerät ``WM`` suchen. Die Lautstärke sollten Sie an dem verbundenen Gerät dann auf volle Lautstärke einstellen.
8. Bevor Sie das Radio wieder einbauen, testen Sie die Funktion des Adapters. Schalten Sie hierzu über die CD/AUX Taste oder das Menü am Radio die AUX Funktion ein.

Zur Info!

Die AUX Funktion muss über die CD oder MODE auswählbar oder aktiviert sein!

Wenn AUX im Menü nicht angezeigt wird, ist die Freischaltung des AUX Eingangs beim Händler oder in der Werkstatt notwendig, da sonst der Adapter nicht erkannt wird.

Nicht kompatibel mit LWL Glasfaser-Verkabelung!

Ist etwas unklar geblieben? Sie erreichen uns MO-FR, von 8-17 Uhr unter
Tel.: +49 2591 50750-13 oder unter der E-Mail: service@watermark-germany.de