

Bedienungsanleitung

WM-BT10



Bluetooth V4.0 USB Dongle (CRS V4.0)

Lieferumfang

- Bluetooth USB Dongle
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Produktdetails


- Hochwertige Verarbeitung!
- Erlaubt die Verbindung von bis zu 7 Geräten gleichzeitig
- Ermöglicht drahtlose Verbindung von PCs, Handys, Smartphones, iPhones, Druckern, PDAs, Kopfhörern usw.
- Streamen Sie Ihre MP3s vom PC auf die Home Cinema Anlage
- Kabelloses Personal- oder Heimnetzwerk
- Kommuniziert mit allen Standard-Bluetooth-Geräten
- Unterstützt Bluetooth-Headset für VoIP, MSN, Skype
- Teilen/Bearbeiten/Drucken von Dokumenten via Bluetooth
- Synchronisieren Sie Daten vom Handy/Smartphone/Tablet mit dem PC

Installation des USB Dongles am Rechner

Stecken Sie den Bluetooth USB Dongle in einen freien USB Port Ihres Rechners.

Bei Windows 7/ 8/ 8.1 startet die Installation mit den benötigten Treibern automatisch. Dieser Vorgang wird Ihnen unten in der Taskleiste angezeigt. Nach Doppelklick auf das Info-Feld, öffnet sich die Übersicht, bzw. der Fortschritt der Treiberinstallation (siehe Bild).

Windows XP Nutzer benötigen die beiliegende CD für die Treiber Installation.



Die Installation dauert in der Regel ca. 2 min. Sobald alle Treiber ordnungsgemäß installiert wurden, wird Ihnen folgendes Feld angezeigt (siehe Bild).



Sobald die Installation des USB Dongles abgeschlossen ist, beginnt dieser zu blinken. Jetzt ist der Dongle bereit für eine Verbindung/ Kopplung mit einem Bluetooth-fähigen Endgerät.

Kopplung mit Endgerät


Nach der Installation des USB Dongles (siehe Seite 3), kann die Verbindung/ Kopplung mit jedem beliebigen Endgerät, welches über eine Bluetooth Funktion verfügt, erfolgen.

Hier gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Taskleiste auf das Bluetooth Icon



2. Anschließend öffnet sich ein Menü-Fenster. Hier werden Ihnen die Funktionsmöglichkeiten des Bluetooth Dongles angezeigt (siehe Bild).




3. Um sich mit einem Gerät zu verbinden, aktivieren Sie die Sichtbarkeit/ Pairing Funktion am Endgerät. Anschließend klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**.

Achtung:

Je nach Endgerät schließt/ endet die Pairing Funktion nach einem vorgegebenen Zeitfenster (siehe Handbuch vom Endgerät).

Es öffnet sich ein neues Fenster mit allen in der Nähe erkannten Bluetooth fähigen Geräten (siehe Bild). In unserem Fall haben wir hier einen Bluetooth-Musik-Empfänger an einer Hi-Fi Stereo Anlage und eine Armbanduhr.



4. Wählen Sie das gewünschte Gerät (Doppelklick) aus, mit welchem sich der USB Dongle koppeln soll.

Sollte Ihr Gerät nicht erkannt worden sein, schalten Sie die Sichtbarkeit/ Pairing Funktion am Endgerät erneut ein (Zeitfenster ist geschossen!)

5. Anschließend startet die Kopplung. Dies kann je nach Endgerät 1-2 Min. dauern. Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird Ihnen dies durch ein Pop-Up Fenster angezeigt.

Info

Der Bluetooth USB Dongle kann sich mit bis zu 7 Geräten koppeln. Allerdings kann immer nur eine Datenübertragung stattfinden. Die gespeicherten Geräte finden Sie im Menü-Fenster **Bluetooth-Netzwerkgeräte anzeigen**.

Hier haben Sie die Möglichkeit sich mit unterschiedlichen Geräten zu koppeln.

6. Jetzt können Sie z.B. Ihre Audiodateien (Musiksammlung) am PC oder Laptop wiedergeben. Die Soundwiedergabe erfolgt am Endgerät (z.B. an der Hi-Fi Anlage). Lautstärkeregelung erfolgt am PC, sowie auch am Endgerät.

Technische Daten

- Bluetooth Version: 4.0 (auch abwärtskompatibel)
- Bluetooth Klasse: 2 (kompatibel mit Bluetooth Klasse 1)
- Frequenzbereich: 2.402-2.480 GHz
- Datenübertragung: bis zu 3 Mbit/s
- Übertragungsdistanz (Senden/Empfangen): 20-50m (je nach Umgebung)
- Unterstützt A2DP & AVRCP (Stereo Audio Übertragung)
- Anschluss: USB 2.0
- Unterstützt Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1
- Einfach zu installieren (Plug &Play)
- Maße: 23 x 16 x 6mm