

## Kurzanleitung Bluetooth Musik Empfänger WM-BT45

### Kompatibel mit folgenden Modellen:

- **Nissan**

Tiida (C11) Bj. 2004-2011, Versa (C11) Bj. 2004-2011, Micra (K12) Bj. 2005-2010, Note (E11) Bj. 2005-2013, Qashqai (J10) Bj. 2006-2013, X-Trail (T31) Bj. 2007-2014, Navara (D40) Bj. 2005-2015, NV200 ab Bj. 2009

**Nur in Verbindung mit Clarion Radio !**

- **Suzuki**

Ignis ab Bj. 2016, Swift (FZ/NZ) Bj. 2010-2017, Grand Vitara (JT) Bj. 2005-2015, SX4 S-Cross ab Bj. 2013, Jimny Bj. 2005-2016

**Nur in Verbindung mit Clarion Radio PS-2656D-A, PS-2991D-B, PS-3025K-B, PS-3101D-A, PS-2681H-B**

- **Subaru**

Forester (SH) Bj. 2008-2013, Forester (SJ) ab Bj. 2012, Impreza (GR) Bj. 2007-2013, Impreza ab Bj. 2013, XV Bj. 2011-2018, Legacy (BL/BP) Bj. 2007-2009 (CD/AUX Taste am Radio), Legacy (BM/BR) Bj. 2009-2014 (CD/AUX Taste am Radio), Legacy (BN/BS) ab Bj. 2014, Outback (BP) Bj. 2008-2009 (CD/AUX Taste am Radio),

Outback (BR) Bj. 2009-2014 (CD/AUX Taste am Radio), Outback (BS) ab Bj. 2015

**Nur in Verbindung mit Radio: Panasonic 6 disc CD XV, McIntosh PF-2343I-A, PF-2510I-A, PF-4025I-C, PF-4048I-A, PF-4062I, C-123 , C-124**

### Den Adapter anschließen:

1. Bauen Sie das Radio aus (im Internet finden Sie diverse Anleitungen hierzu).
2. Bevor Sie die Stecker vom Radio lösen, vergewissern Sie sich, dass Ihnen der Radio Code zur Verfügung steht, da Sie diesen für das Radio nach der Stromunterbrechung evtl. benötigen werden.
3. Trennen Sie den 8 poligen Anschluss vom Radio. Sollten ein externer CD-Wechsler vorhanden sein, kann dieser anschließend nicht mehr verwendet werden.
4. Stecken Sie den 8 poligen Stecker des WM-BT45 in den vorgesehenen Anschluss hinter dem Radio.
5. Schließen Sie nun das schwarze Massekabel an das Radiogehäuse oder die schwarze Leitung direkt an eine Masseleitung zum Radioanschluss (i.d.R. braunes dickes Kabel) an. Ohne gute Masseverbindung ist die Funktion des Adapters nicht gegeben.
6. Schließen Sie nun das rote Kabel (Zündungsplus +12V) an eine geschaltete +12V Leitung an (Messung mit Multimeter notwendig). Zündung an = +12V liegen an / Zündung aus = 0V liegen an.
7. Stellen Sie eine Bluetooth Verbindung her, indem Sie die Bluetooth Suche (Pairing) aktivieren und das Bluetooth Gerät ``WM`` suchen. Die Lautstärke sollten Sie an dem verbundenen Gerät dann auf volle Lautstärke einstellen.
8. Bevor Sie das Radio wieder einbauen, testen Sie die Funktion des Adapters. Schalten Sie hierzu über die CD/AUX Taste am Radio die AUX Funktion ein.

### Zur Info!

AUX muss im Radio freigeschaltet und auswählbar sein. Ist dies nicht der Fall, ist die Freischaltung in einer Fachwerkstatt erforderlich.

Ist etwas unklar geblieben? Sie erreichen uns MO-FR, von 8-17 Uhr unter  
Tel.: +49 2591 50750-13 oder unter der E-Mail: service@watermark-germany.de