

Montageanleitung


WM-0031

WM-0032

Sehr geehrter Kunde !

Vielen Dank das Sie sich für eine Produkt aus unserem Hause entschieden haben!

Wir würden uns freuen, wenn diese kleine Anleitung Ihnen hilft, den Artikel so zu nutzen, wie Sie es sich vorgestellt haben!



A

- 4. Gelb: Datenspeicher Dauerplus + 12 Volt
- 5. Weiß: Spannungsausgang Antenne
- 7. Rot: + 12 Volt (Spannungsversorgung)
- 8. Schwarz: Masse (Minus Spannungsversorgung)

B

- 1. LS Hinten Rechts +
- 2. LS Hinten Rechts -
- 3. LS Vorne Rechts +
- 4. LS Vorne Rechts -
- 5. LS Vorne Links +
- 6. LS Vorne Links -
- 7. LS Hinten Links +
- 8. LS Hinten Links -

Hinweise!

Bitte denken Sie daran, dass bei allen Arbeiten am Bordnetz eines Fahrzeuges der Pluspol der Batterie gelöst wird, um einen Stromschlag oder eine Beschädigung des Fahrzeuges zu verhindern!

Sollte die Funktion des Artikels nicht so sein, wie Sie es wünschen, so muss er nicht zwangsläufig defekt sein!

Bitte senden Sie diesen Artikel nicht sofort zurück, sondern rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Email, denn in vielen Fällen könnten unsere Techniker helfen!

Email zur Technik: service@watermark-germany.de

Telefon: (49) 02591 – 50 75 010

Eventuelle Rücksendungen bitte nur an die Service Anschrift senden:

Watermark Vertriebs GmbH & Co. KG.

Service & Logistik

Robert-Bosch-Str. 21

59348 Lüdinghausen / Germany

Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Recycling und Entsorgung: Bitte nutzen Sie zur Entsorgung des Produktes die zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme.